

# Bruksanvisning AEM-elmätare



Mätaren växlar i normalläget mellan display-test (se bilden nedan) och mätarställningen i kWh.

Om man håller den **högra** röda knappen intryckt några sekunder visas följande information i en följd:



Display

1A	Ström i fas 1	A
2A	Ström i fas 2	A
3A	Ström i fas 3	A
1U	Spänning fas 1	V
2U	Spänning fas 2	V
3U	Spänning fas 3	V
1	Aktiv effekt fas 1	kW
2	Aktiv effekt fas 2	kW
3	Aktiv effekt fas 3	kW
1F	Effektfaktor fas 1	cos $\varphi$
2F	Effektfaktor fas 2	cos $\varphi$
3F	Effektfaktor fas 3	cos $\varphi$
	Fasföljd	

Mätaren återgår till normalläget om knappen hålls intryckt några sekunder. Om mätaren visar Er + en siffra: Kontakta nätägaren  
Lysdioderna överst till vänster är information för nätägaren.